

REV.01/2013

MANUALE D'USO

■ BARRA TELESCOPICA DI FISSAGGIO UGELLI

COD. 12170092



**smart clima**[®]
Accessori per
la Climatizzazione

by  **Tecnosystemi**[®]
group

DESCRIZIONE

La barra telescopica permette di tenere nella corretta posizione gli ugelli, qualora si decida di far in modo che l'acqua nebulizzata venga diretta sulla batteria dell'unità esterna.

INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA

Assemblare la barra telescopica come indicato in figura 1 e figura 2.



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)

Fissare quindi la barra alla scocca dell'unità esterna utilizzando i fori presenti sull'appendice laterale (fig. 3).
 Procedere quindi all'assemblaggio degli accessori (opzionali) quali il raccordo porta ugello (fig. 4) con il relativo ugello nebulizzatore (fig. 5) utilizzando un' idoneo sigillante.



(fig. 4)



(fig. 5)



(fig. 6)

Completato il montaggio dell'ugello sul porta ugello (fig. 6) posizionare lo stesso sulla barra telescopica (fig. 7).
 Da tenere presente che sulla tubazione che potrà avere una lunghezza massima 50mt, si possono posizionare fino ad un massimo di 3 ugelli nebulizzatori (RW-MINI) ad una distanza minima di 15/20 cm l'uno dall'altro.

Dimensioni della barra telescopica:

Lunghezza totale max : 950mm

Lunghezza totale min : 510mm

Profondità totale : 190mm



(fig. 7)



MANUTENZIONE

Effettuare semestralmente un controllo sullo stato di pulizia degli ugelli nebulizzatori.



GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna.

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche
- la mancata manutenzione e per tutte le cause non riconducibili a vizi originali del materiale o di costruzione.



SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi in vigore per lo smaltimento differenziato dei rifiuti e/o per il riciclaggio.

