

Rev.00/2014

MANUALE D'USO

■ TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI COD. 11132199G



Toolsplit[®]
Strumenti &
Utensili

by  **Tecosystemi**[®]
group

Tecosystemi S.p.A.
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecosystemi.com

www.tecosystemi.com

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il telecomando universale Tecnosystemi è dotato di un nuovo sistema brevettato per la ricerca del codice di utilizzo relativo al funzionamento dei marchi di condizionatori indicati in tabella. È possibile immettere i valori numerici (0-9) del codice richiesto in modo diretto, visivo, pratico, veloce ed efficiente. Il prodotto è dotato di orologio, tasto di accensione e spegnimento del timer, display temperatura ambiente, sistema di conversione dei gradi Celsius/Fahrenheit, ritardo "sleep", memoria codici e di un'esclusiva funzione di "raffreddamento/riscaldamento intelligente". In sintesi, è la vostra migliore scelta.

Leggete attentamente questo manuale prima di usare il prodotto: vi sarà di grande aiuto per l'utilizzo del telecomando. Il telecomando deve essere configurato prima dell'uso. Aprire il coperchio del telecomando tirandolo verso il basso, quindi inserire due batterie AAA (VM-4, R03) rispettando le indicazioni di polarità riportate nel vano batterie.

IMPOSTAZIONE DEL CODICE

1. Individuare i gruppi di codici scorrendo l'apposita tabella: per ogni marchio sono disponibili codici diversi. Per iniziare, scegliere il primo gruppo. Se i codici scelti non consentono di utilizzare l'apparecchio, provare con i secondi e così via, fino a individuare i codici in grado di azionare l'apparecchio. Esempio per ALPIN, selezionare 0252; se questo codice non funziona, provare con 0253 ecc.

2. Premere il tasto "SELECT". Il codice selezionato lampeggia sullo schermo LCD. Immettere le quattro cifre del codice una alla volta. Esempio "0252": premendo il tasto "0", la cifra "0" appare fissa e le ultime tre lampeggianti; premendo "2", lampeggiano solo le ultime due cifre, mentre premendo "5" lampeggia solo l'ultima cifra. Infine, premendo "2" tutte le quattro cifre del codice "0252" appaiono fisse e l'inserimento del codice è concluso. Il codice viene confermato automaticamente dal telecomando ed è possibile utilizzare in modo normale i tasti numerici. Il condizionatore è ora pronto all'uso.

3. Dopo l'accensione dell'apparecchio, testare gli altri tasti funzione. Se non funzionano correttamente, scegliere il gruppo di codici successivo fino a risolvere il problema. Il telecomando accetta codici fino a un valore massimo di 2000: pertanto il codice immesso non è valido se è maggiore di 1999.

RICERCA AUTOMATICA DEL CODICE

Se non si conosce la marca del proprio condizionatore d'aria, o se la marca non compare nella tabella dei codici, procedere come segue:

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore tenendo premuto "SELECT" per 5 secondi, quindi rilasciare il tasto. Il telecomando avvia la ricerca automatica ed emette un segnale continuo. I codici lampeggianti vengono visualizzati in numero crescente. Il condizionatore riceve il segnale dal telecomando ed emette a sua volta un segnale acustico. Premere un tasto qualsiasi per confermare il segnale.

2. Testare gli altri tasti funzione. Se non funzionano, ripetere il passaggio precedente fino a risolvere il problema.

USO DELLE FUNZIONI DI "RAFFREDDAMENTO

E RISCALDAMENTO INTELLIGENTE"

Nei mesi estivi, premere solo il tasto "intelligent Cooling" per ottenere il raffreddamento immediato del condizionatore. Durante l'inverno, premere solo il tasto "intelligent heating" per riscaldare immediatamente il condizionatore. In entrambe le configurazioni, il condizionatore gestisce automaticamente il riscaldamento e il raffreddamento a temperature ottimali, il funzionamento della ventola e l'oscillazione. La temperatura può essere modificata in base alle proprie esigenze premendo "Temp.+ " o "Temp.-", due tasti intelligenti particolarmente adatti ai più piccoli e ai più anziani.

CONFIGURAZIONE DELL'OROLOGIO

1. Premere il tasto "clock" Il relativo segnale lampeggerà.
2. Premere il tasto "time+/time-" per impostare l'ora.
3. Premere nuovamente il tasto "clock" per interrompere il lampeggiamento e ultimare l'impostazione dell'ora (se il tasto "clock" non viene premuto, l'operazione si conclude automaticamente dopo 15 secondi)

ACCENSIONE DEL TIMER

1. Premere il tasto "TMR ON": l'indicazione oraria sul display LCD lampeggia.
2. Premere il tasto "TIME+/-" per impostare l'ora in cui si desidera avviare automaticamente il condizionatore d'aria.
3. L'indicazione oraria sul display smette di lampeggiare dopo 15 secondi. La configurazione è stata completata.

SPEGNIMENTO DEL TIMER

1. Premere il tasto "TMR": l'indicazione oraria sul display LCD lampeggia.
2. Una volta completata la configurazione del timer, assicurarsi che il segnale del telecomando sia emesso da una distanza efficace e orientato verso il punto di ricezione del condizionatore. In caso contrario, la funzione richiesta non potrà essere eseguita.
3. L'indicazione oraria sul display smette di lampeggiare dopo 15 secondi. La configurazione è stata completata.

NOTA

1. Premendo due volte il tasto "TIMER ON" o "TIMER OFF", la configurazione del timer viene annullata.
2. Una volta completata la configurazione del timer, assicurarsi che il segnale del telecomando sia emesso da una distanza efficace e orientato verso il punto di ricezione del condizionatore. In caso contrario, la funzione richiesta non potrà essere eseguita.
3. Se si desidera controllare l'ora impostata per il timer, premere il tasto "TIMER ON" o "TIMER OFF": il display visualizzerà per 5 secondi l'ora di avvio del timer, quindi tornerà alla visualizzazione dell'ora corrente.

VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Premere il tasto "Room T" per visualizzare in modalità termometro la temperatura ambiente attuale.

CONVERSIONE GRADI CELSIUS-FAHRENHEIT

Premere il tasto "C/F" per passare dalla visualizzazione della temperatura in Fahrenheit a quella in Celsius e viceversa.

FUNZIONE DI RITARDO SLEEP

Nei mesi estivi, premere il tasto “SLEEP” con l’unità in modalità di raffreddamento: la temperatura aumenterà di 1°C l’ora durante le prime due ore. La funzione si interromperà automaticamente dopo otto ore. D’inverno, premere il tasto “SLEEP” con l’unità in modalità di riscaldamento: la temperatura scenderà di 1°C l’ora durante le prime due ore. La funzione si interromperà automaticamente dopo otto ore. Dopo aver configurato la funzione di ritardo sleep, puntare il telecomando verso il ricevitore del condizionatore da una distanza efficace. In caso contrario, la funzione “SLEEP” non potrà essere eseguita.

PARAMETRI TECNICI

Distanza max controllabile:	8 metri
Tensione di alimentazione:	DC 3 V
Modello batterie:	n. 2 batterie AAA (UM-4. R03)
Dimensioni:	A 165 mm x L 55 mm x P 25 mm
Peso:	circa 100 g (batterie escluse)

ATTENZIONE

1. In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie per evitare perdite di liquido che possano danneggiare la macchina. Se lo schermo LCD appare opaco, sostituire le batterie (le batterie usate e quelle nuove non devono essere utilizzate contemporaneamente) Non è necessario reimpostare il codice di modello dopo ogni sostituzione delle batterie.
2. Di norma sul display compare solo l’ora attuale. Premendo “Enter” è possibile visualizzare sullo schermo anche il codice. Dopo cinque secondi il display ritorna alla modalità di visualizzazione dell’ora.
3. Se l’operazione di accensione/spengimento del timer non funziona, controllare che non vi siano interferenze di radiofrequenze tra il telecomando e il condizionatore: l’operazione può funzionare solo se il condizionatore riceve il segnale di accensione/spengimento del timer esclusivamente dal telecomando.
4. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare parametri e funzionalità del prodotto.

MARCHIO	CODICE MODELLO
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998
AUX	0297-0300, 0451, 0812, 1987
BANSHEN	0264, 1288, 1800
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843
CHIGO	0379-0382, 1403, 1916
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995
CONROWA	0377, 1401, 1913
CONSUL	0463, 0975
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942
DAIKIN	0171-0183, 0685, 1707
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654
Electrolux	0216-0220, 1245, 1752
FRESTECH	0277, 0789
FUJITSU	0127-0137, 0464, 1152
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966
GALANZ	0371, 0372, 0883, 1908
General	0128-0136, 0639, 0976, 1161
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778
HISENSE	0332-0335, 0847, 1359, 1868
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145
HUABAO	0336-0344, 1360, 1878
HUAKE	0408, 0920, 1944
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999
HUALING	0317-0325, 0452, 0964
HUIFENG	0370, 0882
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969
JDC	0373, 0440, 0952, 1909
JIANGNAN	0432, 1456
JINDA	0414, 0926, 1950
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984
JOHSON	0245, 0492, 1269, 1516
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761
KOLIN	0416-0418, 1441, 1952
KONKA	0397, 0457-0459, 1933
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257

MARCHIO	CODICE MODELLO
LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
MICOM	0415, 0927, 1951
MIDEA	0260-0265, 1289, 1976
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 1502
NORITZ	0431, 1455
PANASONIC National	0138-0154, 0483, 0653, 1507
PANDA	0378, 0890
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
PROTON	0421-0423, 0933, 1958
RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
ROWA	0369, 0438, 0439, 1393
Sabro	0435, 0506-0508, 1018, 1971
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 1750
SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
SAMSUNG	0188-0196, 0700, 1726
SANYO	0046-0095, 0558, 1582
SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
SHARP	0096-0106, 0609, 1640
SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
SHUAIKANG	0288, 0800
SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
SUMMER	0427, 1451
SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
SWAN	0434, 0946
TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
TCL	0273-0281, 0786, 1305
TECO	0256, 0473-0475, 1792
TIANDI	0415, 1439
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 1001, 1643
TRANE	0227-0232, 0739, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
Wan bao	0138-0152, 0666, 0995, 1177
WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
Whirlpool	0164-0170, 0502, 0677, 1760
WINIA	0481, 0993
XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 1425, 1936
YANGZI (YAIR)	0403, 0915
YINYAN	258, 259, 326-331, 0838
YORK	0238-0243, 0750, 1266
Zhen bao	0129-0137, 1151, 1488, 1664



GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

