

Rev.00/2014

MANUALE D'USO

■ TERMOANEMOMETRO DIGITALE TASCABILE

COD. 11132088



Toolsplit[®]
Strumenti &
Utensili

by  **Tecnosystemi**
group

Tecnosystemi S.p.A.

Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com

ISTRUZIONI D'USO

- Prima dell'accensione, premere MODE per selezionare l'unità di misura, della velocità dell'aria e della temperatura. Lo schermo mostrerà l'unità di misura (°C oppure °F) e l'unità della velocità dell'aria: KNT
- Premere MODE ripetutamente per selezionare l'unità desiderata tra: KNT °F, KNT °C, BF °F, BF °C, FPM °F, MPH °F, MS °C, KMh °C. Premere ON/OFF/HOLD, il display mostrerà "1" nell'angolo destro per circa un secondo e ritornerà alla schermata normale con l'unità di misura desiderata
- Successivamente nella parte superiore dello schermo verrà indicata la velocità dell'aria e nella parte inferiore la temperatura
- Per memorizzare l'ultima misurazione, tenere premuto UNITS\MODE quando si rileva la misurazione. Per tornare alla normalità lasciare il pulsante e ripristinare la visualizzazione.
- Dopo una sessione di misurazioni, tenere premuto UNITS\MODE fino a che appare MAX nella parte inferiore sinistra dello schermo. Entrambe le indicazioni, temperatura e velocità dell'aria, che appaiono rappresentano la misurazione maggiore da quando lo strumento è stato acceso.
- Normalmente lo strumento fa la lettura ogni 2 secondi circa. Per selezionare 5, 10 oppure 13 secondi, prima premere e tenere premuto UNITS\MODE fino a che apparirà la scritta MAX. Premere ancora e apparirà l'icona dei 13 secondi, premere nuovamente se si vogliono 5 secondi e ancora per 10 secondi. Per tornare all'operatività normale premere UNITS\MODE ripetutamente fino a che non rimarrà alcuna icona sulla parte inferiore sinistra dello schermo.
- Premere ripetutamente fino a che apparirà WCI. Verrà indicata la temperatura e la velocità dell'aria. Per tornare alla normale operatività premere UNITS\MODE.
- Dopo circa 15 minuti se lo strumento non viene toccato si spegnerà automaticamente.
- Se lo strumento non si accendesse normalmente o il contrasto dello schermo diventasse meno netto e difficile da leggere, bisogna cambiare le batterie. Per fare questo ruotare il coperchio in senso orario.

GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

