

Vers.01 - 23/06/2015

MANUALE D'USO

■ **TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE
E CONDIZIONAMENTO FORMATO SPRAY**

COD. 11132235



Toolsplit®
Strumenti &
Utensili

by  **Tecnosystemi®**
group

Tecnosystemi S.p.A.

Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com

IT TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

Che Cos'è?

Il **TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO** è un Prodotto indispensabile per risolvere tutti i problemi inerenti alle piccole perdite di Gas Refrigerante che avvengono nei Circuiti Frigoriferi o negli Impianti di Condizionamento incluso gli impianti A/C degli Autoveicoli.

Come Funziona?

Il **TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO** localizza le perdite di Gas Refrigerante e le sigilla in modo permanente, senza reagire con l'Umidità e l'Ossigeno. Il **TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO** ripara perdite della dimensione massima di 0.5 mm.

Benefici:

- Ripara le perdite in modo permanente, anche dalle parti in Gomma e Metallo degli Impianti A/C degli Autoveicoli.
- Compatibile con tutti i Gas Refrigeranti incluso CFC, HFC e HCFC.
- Visibile se esposto ad una qualsiasi luce U/V.
- Riduce sensibilmente la rumorosità del Compressore.
- Ideale per applicazioni preventive.
- Non contiene Polimeri.
- Non reagisce all'Umidità e all'Ossigeno.
- Non danneggia il Compressore.
- Non intasa i componenti dell'Impianto A/C.
- Non intasa i componenti delle Stazioni di Recupero.
- DILUIZIONE NEL LUBRIFICANTE = 1:16
- DOSAGGIO UNIVERSALE PER IMPIANTI A/C AUTOVEICOLI = 30 ML (1 FL. OZ.)
- DOSAGGI PER IMPIANTI A/C&R:

	KW	BTU/H	TONS	OLIO	TURAFALLE
FINO A	6	24.000	2	0.2 L / 7 FL. OZ.	12 ML / 0.5 FL. OZ.
	15	48.000	4	0.5 L / 17 FL. OZ.	30 ML / 1 FL. OZ.
	21	72.000	6	0.7 L / 24 FL. OZ.	42 ML / 1.5 FL. OZ.
	30	96.000	8	1 L / 34 FL. OZ.	60 ML / 2 FL. OZ.
	45	144.000	12	1.5 L / 51 FL. OZ.	90 ML / 3 FL. OZ.
	60	192.000	16	2 L / 68 FL. OZ.	120 ML / 4 FL. OZ.
	75	240.000	20	2.5 L / 85 FL. OZ.	150 ML / 5 FL. OZ.

TEST DI VERIFICA PREVENTIVO ALL'IMPIEGO (FACOLTATIVO)

1. Identificare la Valvola di Carica del lato di Bassa Pressione dell'impianto di Refrigerazione o di Condizionamento e svitare il Tappo.
2. Collegare una Pompa Vuoto ed eseguire l'operazione di vuoto all'impianto A/C per 5 minuti.
3. Verificare con un Manometro il valore di Vuoto ottenuto.
4. Spegnerne la pompa vuoto e verificare che il valore di vuoto ottenuto venga mantenuto per almeno 4 minuti.
5. Se non è possibile rispettare questo parametro significa che la falla nell'impianto è troppo grande pertanto il **TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO** non funzionerà.

ISTRUZIONI D'USO

1. Accendere l'impianto di Refrigerazione o di Condizionamento e regolare la Temperatura al Minimo.
2. Svitare il tappo del **TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO** e connettere l'Adattatore.
3. Se si utilizza un Adattatore Flessibile, far uscire l'aria presente nel Tubo Trasparente.
4. Connettersi alla Valvola di Carica del lato di bassa pressione dell'impianto A/C e introdurre il **TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO**.
5. Se state intervenendo su un Autoveicolo sprovvisto di Valvola di Carica del lato di bassa pressione è necessario l'utilizzo di un adattatore speciale (non incluso).
6. Se state utilizzando il **TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO** confezionato in Bombola Aerosol è necessario premere e rilasciare ripetutamente la Bombola per 6-8 volte e mantenerla premuta per almeno 1 minuto.
7. Scollegarsi dall'impianto A/C.
8. Mantenere l'impianto acceso in queste condizioni per almeno 30 minuti.

IL PRODOTTO CONFEZIONATO IN AEROSOL PUO' ESSERE INSERITO IN IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO SOTTOVUOTO O CON PRESSIONE MASSIMA DI 11 bar (160 psi).