

# **Guida per l'utente**

Per dispositivi di controllo su refrigeratori e pompe di calore Scroll Modelli CGA/CXA RAUS/RAUX CGCM/CXCM



CG-SVU008B-IT Istruzioni originali



## Sommario

Elettronica avanzata	3
Descrizione display	5
Descrizione e funzioni dei pulsanti	7
Accensione/spegnimento dell'unità	9
Visualizzazione del setpoint	9
Modifica del setpoint	9
Setpoint dinamico	10
Visualizzazione degli allarmi	11
Ripristino degli allarmi	11
Controllo a distanza dell'unità	12
Controllo a distanza dell'unità tramite contatti privi di tensione	12
Controllo a distanza dell'unità tramite protocollo ModBus	14
Parametri di configurazione	15
Tabella dei parametri	16
Allarmi	17
Visualizzazione a distanza	18





#### AVVERTENZA

Alimentare l'unità almeno 24 ore prima dell'avviamento iniziale per riscaldare l'olio del compressore. In condizioni di bassa temperatura dell'acqua, può essere utile avviare le pompe al fine di evitare il congelamento. Per evitare la rottura degli scambiatori di calore dovuta a un colpo d'ariete, accertarsi che le valvole dell'acqua siano aperte.

L'inosservanza di queste istruzioni rende nulla la garanzia.

#### Elettronica avanzata



La logica di controllo è in grado di gestire refrigeratori e pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua con un unico circuito frigorifero dotato di due compressori Scroll con regolazione proporzionale degli stadi in funzione della temperatura dell'acqua in ingresso per unità aria-acqua o acqua-acqua.

Sui modelli con unità di condensazione RAUS/RAUX, la scheda elettronica attiva gli stadi a seconda del numero degli ingressi digitali attivati da un termostato esterno o un PLC.



#### Specifiche tecniche

Alimentazione: 24 Vca/cc

Ingressi digitali: 5 liberi da tensione

Ingressi analogici: 3 NTC + 1 configurabile: 0÷5 V, 4÷20 mA, NTC

Uscite analogiche optoisolate: 4 configurabili: 0÷10 V segnale, azionamento relè esterno

Uscite relè: 5 x 5(2) A a 250 V SPST + 1 collettore aperto 12 Vcc 40 mA max

#### Terminale remoto

Uscite seriali: 1 RS485 slave con protocollo di comunicazione Modbus (solo con adattatore)





#### **Descrizione display**

Il display LED consente di monitorare e modificare lo stato dell'unità, utilizzando i 6 pulsanti sulla tastiera.

			-
*	* 1 2	· · · · · ·	
×.			$\triangleleft$
	Cirl		<u>(</u> )
SET			menu
		dixall	

#### Schermata principale

Premere i pulsanti SU e GIÙ nella schermata principale per visualizzare i seguenti valori:

"Pb1": visualizzazione della temperatura dell'acqua all'ingresso dello scambiatore di calore per il condizionamento

"Pb2": visualizzazione della temperatura dell'acqua all'uscita dello scambiatore di calore per il condizionamento

"**Pb4**": visualizzazione della temperatura dell'aria esterna (solo per unità aria-acqua se presenti) "**Pb3**": visualizzazione della pressione di condensazione in modalità di raffreddamento e della pressione di evaporazione in modalità di riscaldamento

"**Pb4**": visualizzazione della temperatura dell'acqua in uscita dallo scambiatore di calore del lato sorgente (solo per unità acqua-acqua se presenti)

I pulsanti e consentono di attivare il modello di funzionamento estivo e invernale. Il display visualizza l'indicazione "**OnC**" quando l'unità è accesa e in modalità refrigeratore. Il display visualizza l'indicazione "**OnH**" quando l'unità è accesa e in modalità pompa di calore. Il display visualizza l'indicazione "**OFF**" quando l'unità è spenta.

Descrizione delle altre icone sul display:



Attiva quando sulle schermate vengono visualizzate la temperatura o la pressione.
Attiva durante la programmazione se sulle schermate vengono visualizzati i setpoint/differenziali di temperatura o pressione.
Attiva in fase di programmazione, se la schermata inferiore visualizza le ore di esercizio dei carichi o l'ora; lampeggiante nel menu delle funzioni, se viene visualizzato il tempo rimanente prima dell'inizio dello sbrinamento
Lampeggiante in presenza di allarmi non identificati da icone specifiche
Attiva in presenza di una funzione di modifica automatica del setpoint (setpoint dinamico, risparmio energetico).
Attiva durante la navigazione nel menu.
Attiva se i riscaldatori (antigelo/supporto) sono accesi.
Lampeggiante se l'ingresso digitale del flusso è attivo quando la pompa è in funzione; con la pompa ferma indica che il contatto del flusso è chiuso.
Attiva se almeno una delle pompe acqua è in funzione
Attiva se almeno un ventilatore è in funzione.
Attiva se il relativo compressore è in funzione; lampeggiante se il compressore si accende tramite timer.
Attiva se l'uscita ausiliaria è attiva.

**	Attiva se la macchina è in funzione e rappresenta la modalità di riscaldamento o raffreddamento basata sulla logica impostata nel parametro CF31.
Cir1	L'icona Cir1 è attiva se vengono visualizzati i valori per il circuito 1.
**	L'icona lampeggia durante l'intervallo tra le sessioni di sbrinamento; l'icona è fissa durante la fase di sbrinamento.



## Descrizione e funzioni dei pulsanti

Il dispositivo di controllo è dotato di sei pulsanti per la gestione dei parametri utente e di installazione. Di seguito è riportata la descrizione delle operazioni accessibili attraverso i pulsanti.

	<b>Premere e rilasciare sul display principale:</b> Consente di visualizzare il setpoint del refrigeratore (indicazione SETC) o della pompa di calore (indicazione SetH).
SET	Premere e rilasciare due volte nel display principale: Se sono abilitati il risparmio energetico o il setpoint dinamico per le unità senza memorizzazione, l'icona Vset si accende e il display mostra il setpoint di funzionamento effettivo.
	Premere per 3 secondi e rilasciare sul display principale: Consente di modificare il setpoint del refrigeratore / della pompa di calore.
	<b>Premere e rilasciare nel menu ALrM:</b> Permette di ripristinare l'allarme (se questo allarme può essere ripristinato) dal menu ALrM.
	<b>Premere e rilasciare:</b> Dalla schermata principale permette di visualizzare i valori delle sonde configurate (temperatura / pressione) nel display superiore, e l'etichetta corrispondente nel display inferiore.
	<b>Premere e rilasciare nel menu PrG:</b> Permette di scorrere le cartelle dei parametri (ST, CT, ecc.) e l'elenco dei parametri. In fase di modifica di un parametro, ne aumenta il valore.
	<b>Premere e rilasciare:</b> Dalla schermata principale permette di visualizzare i valori delle sonde configurate (temperatura / pressione) nel display superiore, e l'etichetta corrispondente nel display inferiore.
	<b>Premere e rilasciare nel menu PrG:</b> Permette di scorrere le cartelle dei parametri (ST, CT, ecc.) e l'elenco dei parametri. In fase di modifica di un parametro, ne diminuisce il valore.
Ċ	<b>Premere e rilasciare:</b> Consente di accedere alle funzioni del menu.
menu	Premere per 3 secondi e rilasciare: Permette di regolare l'orologio nei modelli previsti.



	<b>Premere e rilasciare nel menu PrG:</b> Esce dalla modifica dei parametri.
業	<b>Premere e rilasciare:</b> Consente di accendere l'unità in modalità pompa di calore o seleziona la modalità standby.
<b>*</b>	<b>Premere e rilasciare:</b> Consente di accendere l'unità in modalità refrigeratore o seleziona la modalità standby.

Alcune funzioni del dispositivo di controllo sono disponibili attraverso la pressione simultanea di più pulsanti. Di seguito sono indicate le combinazioni accettate dal dispositivo di controllo.

SET +	Premere contemporaneamente per 3 secondi: Permette di accedere alla programmazione dei parametri
SET +	Premere contemporaneamente: 1. Permette di uscire dalla programmazione dei parametri 2. Una pressione simultanea e prolungata dei pulsanti attiva lo sbrinamento manuale



### Accensione/spegnimento dell'unità



Premendo o per circa 3 secondi si accende l'unità in modalità refrigeratore o pompa di calore. Durante questi 3 secondi, il LED della modalità selezionata lampeggia. Per cambiare la modalità di esercizio (ad esempio per passare dalla modalità refrigeratore alla

modalità pompa di calore) occorre prima passare attraverso la modalità di standby.

Se il dispositivo di controllo è acceso, la pressione prolungata sul pulsante della modalità corrente (refrigeratore o pompa di calore) forza l'unità in standby.

In modalità di standby, è ancora possibile entrare nel menu per cambiare i parametri.

Anche la gestione degli allarmi è abilitata in modalità di standby e gli allarmi che si verificano vengono visualizzati.

#### Visualizzazione del setpoint

Premendo e rilasciando il pulsante viene visualizzato il valore di setpoint: **SetC** (setpoint refrigeratore) se l'unità è in modalità refrigeratore o **SetH** (setpoint pompa di calore) se l'unità è in modalità pompa di calore.

Premendo e rilasciando il pulsante quando l'unità è in modalità di standby, è possibile visualizzare entrambi i setpoint.

#### Modifica del setpoint

- 1. Premere il pulsante
- SET
- per almeno 3 secondi;
- 2. Il setpoint inizia a lampeggiare;
- 3. Per modificare il valore del setpoint, premere



4. Premere il pulsante **SET**, o attendere il timeout per salvare il nuovo valore e uscire dalla programmazione;



## Setpoint dinamico

Abilitare il **setpoint dinamico** e impostare i parametri appropriati per aumentare o diminuire il setpoint e l'intervallo di temperature esterne in cui questa funzione deve essere attiva. Fare riferimento alla tabella dei parametri (parametri "SD") per visualizzare tutti i setpoint che il dispositivo di controllo cambierà continuamente in maniera proporzionale.

Con questa funzione è possibile modificare il setpoint al fine di garantire, con il cambiamento delle condizioni esterne, un maggiore comfort e una maggiore efficienza dell'unità.



Esempio di aumento di efficienza raggiunto abilitando questa funzione:



Il setpoint dinamico è disponibile solo per le versioni aria-acqua dotate di sonda dell'aria esterna.



## Visualizzazione degli allarmi

Entrare nel menu delle funzioni:



Per uscire da questa visualizzazione premere il pulsante Menu o attendere il timeout.

### Ripristino degli allarmi

- 1. Entrare nel menu delle funzioni;
- 2. Selezionare la funzione "ALrM";
- 3. Premere SET; il display inferiore mostra l'allarme mentre il display superiore mostra

l'etichetta **rSt** se l'allarme è ripristinabile, o **NO** se non lo è. Utilizzando possibile far scorrere e visualizzare tutti gli allarmi attivi ;



4. Premere sull'etichetta **rSt** per ripristinare l'allarme e passare al successivo;

5. Per uscire da questa visualizzazione premere il pulsante Menu o attendere il timeout.



### Controllo a distanza dell'unità

È possibile controllare a distanza l'unità con tre diversi metodi:

- Contatti privi di tensione sul terminale utente (X)
- Protocollo ModBus su slave RS485
- Tastiera remota

# Controllo a distanza dell'unità tramite contatti privi di tensione

Sul terminale utente X sono presenti quattro terminali privi di tensione a cui è possibile collegare qualsiasi tipo di dispositivo di controllo della temperatura in grado di fornire un impulso di corrente per chiudere il relè per l'attivazione dell'unità.

I terminali sono quelli con i numeri 6, 20, 22B, 23 e 29, sul terminale utente X. Fare sempre riferimento allo schema di cablaggio in dotazione. Si tratta generalmente di contatti normalmente aperti. Con questi contatti è possibile attivare l'accensione e lo spegnimento e la commutazione estate/inverno a distanza.

Per abilitare la commutazione estate/inverno a distanza è necessario modificare **CF28**. Sullo stesso terminale sono anche disponibili contatti privi di tensione per la segnalazione esterna di allarmi generali.



= QG Х Morsettiera cliente NumM NumI Utenza Accensione/spegnimento remoto 1 2 17 Accensione/spegnimento remoto Flussostato evaporatore (FLE) 3 12 13 Flussostato evaporatore (FLE) 4 5 20 Relè di allarme generale libero da tensione - circuito 1 INOI 6 21 Relè di allarme generale libero da tensione - circuito 1 INOI 22 Relè di allarme generale libero da tensione – circuito 2 ICOMI 7 8 23 Relè di allarme generale libero da tensione - circuito 2 INOI 9 25 Relè libero da tensione per reset allarme pompa evaporatore 27 Relè libero da tensione per reset allarme pompa evaporatore 10 28 Relè libero da tensione per reset allarme pompa recuperatore 11 30 Relè libero da tensione per reset allarme pompa recuperatore 12 13 81 Relè libero da tensione per attivazione pompa est. acqua evaporatore 1 INOI 14 82 Relè libero da tensione per attivazione pompa est. acqua evaporatore 1 INOI 83 Relè libero da tensione per attivazione pompa est. acqua -15 recuperatore 1 stato INOI 16 84 Relè libero da tensione per attivazione pompa est. acqua recuperatore 1 stato INOI 17 85 Relè libero da tensione per attivazione pompa est. acqua evaporatore 2 INOI 18 86 Relè libero da tensione per attivazione pompa est. acqua evaporatore 2 INOI 87 19 Relè libero da tensione per attivazione pompa est. acqua recuperatore 2 stato INOI 20 88 Relè libero da tensione per attivazione pompa est. acqua recuperatore 2 stato INOI 21 89 Attivazione pompa acqua evaporatore 1 22 90 Attivazione pompa acqua evaporatore 1 23 91 Attivazione pompa acqua recuperatore 1 24 92 Attivazione pompa acqua recuperatore 1 25 93 Attivazione pompa acqua evaporatore 2 26 94 Attivazione pompa acqua evaporatore 2 95 27 Attivazione pompa acqua recuperatore 2 28 96 Attivazione pompa acqua recuperatore 2 30 207 Attivazione setpoint esterno |segnale analogico| 29 210 Attivazione setpoint esterno |segnale analogico|

F	17	12	13	20	21	22	23	25	27	28	30	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	207	210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	17	12	13	20	21	22	23	25	27	28	30	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	207	210



#### Controllo a distanza dell'unità tramite protocollo ModBus

Sul dispositivo di controllo installato sull'unità è disponibile un ingresso per la connessione seriale sulla porta RS485 con il protocollo ModBus. Per utilizzare questo tipo di connessione è necessario un adattatore TTL/RS485.

Fare riferimento allo schema di cablaggio riportato di seguito e realizzare un collegamento di tipo bus per evitare di creare collegamenti a stella.

È possibile utilizzare la porta master e slave RS485, a seconda della posizione dello strumento nella rete.



Per il collegamento ai dispositivi da controllare è sufficiente utilizzare due sezioni minime di 0,5 mm<sup>2</sup> più schermo. Utilizzare l'ingresso di massa solo per i problemi di comunicazione.



### Parametri di configurazione

Parametri del dispositivo di controllo raggruppati in cartelle funzionali (**CF** = configurazione, **CO** = compressore, e così via) con una specifica etichetta per ciascuno di essi. Il gruppo generico **ALL** contiene tutti i parametri del dispositivo di controllo.

Esistono 3 diversi livelli di configurazione: il livello utente senza password e gli altri due, solo per tecnici autorizzati, con password.

Come accedere a "Pr1":



per alcuni secondi;

- 2. Le icone lampeggiano e il display superiore visualizza l'indicazione "**ALL**" (gruppo di parametri generici);
- 3. Scorrere i gruppi di parametri utilizzando



- Selezionare il gruppo che contiene i parametri da modificare. Premere il pulsante di impostazione, quindi inserire i valori desiderati nell'elenco dei parametri di quel gruppo. Il display inferiore visualizza l'etichetta del parametro e quello superiore il suo valore.
- 5. Selezionare il parametro;
- 6. Premere il pulsante per abilitare la modifica;
- 7. È possibile modificare il valore utilizzando



9. Per uscire, premere il pulsante quando sono visualizzati i parametri (non durante il cambio con il valore lampeggiante), oppure attendere il timeout.

#### NOTA:

Il nuovo valore viene salvato anche quando si esce a causa del timeout, senza dover premere il





## Tabella dei parametri

I parametri sono raggruppati in macro-gruppi, come segue:

ST	Parametri di termoregolazione
SD	Parametri relativi al setpoint dinamico
CF	Commutazione estate/inverno a distanza e conversione automatica

Parametri di termoregolazione								
Parametri	Descrizione	min	max	u.m.	Risoluzione			
ST1	Setpoint estivo	ST05	ST06	°C/°F	Dec./int.			
ST4	Setpoint invernale	ST07	ST08	°C/°F	Dec./int.			
	Parametri relativ	i al setpo	int dinami	со	-			
Parametri	Descrizione	min	max	u.m.	Risoluzione			
Sd1	Setpoint dinamico	0	1	°C				
	0= disattivato							
	1= attivato							
Sd2	Offset max setpoint dinamico estate	-30,0	30,0	°C	Dec.			
Sd3	Offset max setpoint dinamico inverno	-30,0	30,0	°C	Dec.			
Sd4	Setpoint temperatura aria esterna estate	-50,0	110	°C	Dec.			
Sd5	Setpoint temperatura aria esterna inverno	-50,0	110,0	°C	Dec.			
Sd6	Differenziale temperatura aria esterna estate	-30,0	30,0	°C	Dec.			
Sd7	Differenziale temperatura aria esterna inverno	-30,0	30,0	°C	Dec.			
	Commutazione estate/inverno a	a distanza	a e convers	sione au	Itomatica			
Parametri	Descrizione	min	max	u.m.	Risoluzione			
CF28	Commutazione estate/inverno 0 = tramite tastiera 1 = tramite ingresso digitale 2 = tramite ingresso analogico	0	2					
CF29	Conversione automatica setpoint	-50,0	110,0	°C	Dec.			
CF30	Conversione automatica differenziale	0,1	25,0	°C	Dec.			
CF35	Tastiera remota 0= non presente 1 = presente	0	1					



### Allarmi

Il dispositivo di controllo è in grado di identificare tutti gli allarmi che possono danneggiare il normale funzionamento dell'unità. Per ogni codice di allarme, il dispositivo di controllo esegue una determinata azione.

La seguente tabella elenca i codici di allarme.

Codice di allarme	Descrizione
P"x"	Guasto su sonda "x"
A01	Allarme alta pressione pressostato
A02	Allarme bassa pressione pressostato
A05	Allarme alta pressione trasduttore
A06	Allarme bassa pressione trasduttore
A07	Allarme antigelo
A08	Allarme flusso lato impianto
A19	Allarme flusso lato sorgente
A09	Sovraccarico compressore 1
A10	Sovraccarico compressore 2
A11	Sovraccarico ventilatore del condensatore
A17	Sovraccarico pompa evaporatore
A18	Sovraccarico pompa condensatore
A12	Allarme sbrinamento
A13	Richiesta di manutenzione compressore 1
A14	Richiesta di manutenzione compressore 2
A15	Richiesta di manutenzione pompa evaporatore
A20	Richiesta di manutenzione pompa condensatore
A16	Ingresso acqua evaporatore alta temperatura
ACF"x"	Allarme di configurazione "x"
FErr	Allarme di funzionamento unità di condensazione
AFR	Allarme sequenza fasi
MRDC	Allarme generico 1



#### Visualizzazione a distanza

Il terminale remoto è collegato direttamente ai connettori del dispositivo di controllo destinati alla tastiera remota, con particolare attenzione alla polarità delle connessioni. Un cablaggio errato può provocare gravi danni alla tastiera o al dispositivo di controllo.





Trane ottimizza le prestazioni di abitazioni ed edifici in tutto il mondo. Azienda del Gruppo Ingersoll Rand, leader nella creazione e nel mantenimento di ambienti sicuri, confortevoli ed energeticamente efficienti, Trane offre un ampio portafoglio di avanzati sistemi HVAC, dispositivi di controllo, servizi completi per gli edifici e parti di ricambio. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.trane.com.

Trane pratica una politica di miglioramento continuo del prodotto e della sua letteratura e si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche alla struttura e alle specifiche dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

© 2015 Trane. Tutti i diritti riservati CG-SVU008B-IT\_0915

