

RACCORDI AUTOFLANGIANTI



ATTENZIONE

I raccordi autoflangianti Tecnosystemi sono omologati per il montaggio su tubi in rame specifici per climatizzazione o refrigerazione, non si garantisce la tenuta su tubazioni di diverso uso.

Lo spessore della tubazione in rame deve essere compreso tra 0,8 mm e 1 mm , non si garantisce la tenuta su tubazioni di diverso spessore.

ISTRUZIONI 01 MONTAGGIO

- 1- Utilizzare attrezzature specifiche per condizionamento
- 2- Controllare che lo spessore della tubazione sia compreso nei parametri indicati
- 3- Tagliare e sbavare correttamente la tubazione
- 4- Inserire il bocchettone sui tubo (fig A)
- 5- Imboccare l'ogiva al tubo, facendo attenzione che questa vada in perfetta battuta sull'estremità del tubo stesso (fig B)
- 6- Avvitare manualmente il bocchettone su un giunto dello stesso diametro affinché si creerà una certa resistenza (fig C)
- 7- Avvitare con due chiavi fisse il giunto al bocchettone facendo fare a quest'ultimo 1 GIRO e 1/2 (540°), mantenendo sempre la tubazione in rame in perfetta battuta nell'ogiva (fig D)
- 8- Svitare il bocchettone e controllare la deformazione dell'ogiva sulla tubazione in rame che dovrà essere uguale alla fig.E
- 9- Avvitare con chiavi fisse il raccordo autoflangiante con 1/4 di giro al punto di connessione della linea frigorifera (fig F)

