ISTRUZIONI MONTAGGIO STAFFE E MENSOLE

STAFFA MOD. "CLASSIC - TSMC" COD. 111000111 / 111000121 / 111000131 / 111000136

1. Fissare il braccio (1) alla mensola (2) usando le barre filettate e gli inserti a brugola (B) in dotazione.
2. Fissare il braccio (1) alla barra (3) usando i bulloni 8x35, le piastrine e le rondelle 8x24 (D) in dotazione
3. Inserire nelle corsie previste nelle mensole, gli antivibranti a scorrimento (A) e fissarli utilizzando i bulloni 8 x 35, il dado flangiato e la rondella 8 x 24 (A).
4. Avvitare completamente nell'apposita sede il piedino posteriore regolabile snodato (D).
5. Per il fissaggio della staffa a muro: metterla in bolla (F), fissare la barra (3) con le viti e i tasselli in dotazione (E).
6. Ultimato il montaggio, avvitare da sotto la mensola il piedino posteriore regolabile snodato (D), affinche' questo sia a contatto con il muro e permetta di regolare correttamente l'inclinazione della staffa.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

1		BRACCIO ELETTROZINCATO VERNICIATO pz.2
2		MENSOLA ELETTROZINCATA VERNICIATA pz.2
3		BARRA CON SCANSO pz.1
A		ANTIVIBRANTE - BULLONI 8x35 - DADO FLANGIATO - RONDELLE 8x24 pz.4
B		INSERTI A BRUGOLA pz.4
C		BULLONI 8x35 - PIASTRINE - RONDELLE 8x24 pz.2
D		PIEDINO POSTERIORE REGOLABILE SNODATO pz. 2
E		TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO pz.3
F		BOLLA INCORPORATA pz.1



STAFFA TELESCOPICA MOD. "STANDARD - TSM", "STANDARD TSM INOX"

COD. 11100002 / 111000001 / 111000201 / 11100003A / 11100001A

1. Inserire il particolare di collegamento (2) nello scanso interno delle piastre di supporto (1), regolare la larghezza in modo che (Z) corrisponda pressapoco alla larghezza del piedino della motocondensante, fissare il tutto con particolari (A).
2. Appoggiare al muro la barra completa, metterla in bolla (parallela) quindi forare all'altezza delle asole superiori esterne del supporto (1). Fissare il tutto con il particolare (D).
3. A terra inserire il particolare braccio portamensola (3) nello scanso interno della mensola (4), e fissare il tutto con il particolare (C).
4. Avvitare completamente nell'apposita sede il piedino posteriore regolabile snodato (E).
5. Portare il tutto a muro ed inserire lo scanso del particolare (3) nello scanso della piastra di supporto (1), fissare il tutto con il particolare (B) facendo scorrere la piastrina filettata 50x25x13 nello scanso della piastra (1).
6. Inserire la rotellina antivribante (F) nell'asola e farla scorrere nella direzione desiderata, montare la motocondensante e fissare il tutto.
7. Ultimato il montaggio, avvitare da sotto la mensola il piedino posteriore regolabile snodato (E), affinche' questo sia a contatto con il muro e permetta di regolare correttamente l'inclinazione della staffa.



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

1		PIASTRE DI SUPPORTO pz.2
2		PARTICOLARE COLLEGAMENTO pz.1
3		BRACCIO PORTA MENSOLA pz. 2
4		MENSOLA pz. 2
A		BULLONI M8x16 pz. 2 PIASTRINE 50x22x13 M8 pz. 2 RONDELLE 24x2 pz.2

B		BULLONI M8x35 pz. 2 PIASTRINE 50x25x13 M8 pz. 2 RONDELLE 24x2 pz.2
C		INSERTI A BRUGOLA CON VITE M8 pz. 8 BARRA FILETTATA M6x51 pz. 4 CHIAVE A BRUGOLA DA 4 pz. 1
D		TASSELLO Ø 12x60 pz. 4 VITE 8x80 pz. 4 RONDELLA 24x2 pz. 4
E		PIEDINO POSTERIORE REGOLABILE SNODATO pz. 2
F		ANTIVIBRANTE - BULLONI M8x35 - DADO FLANGIATO M8 - RONDELLE 24x2 pz.4

MENSOLE MOD. “STANDARD TSE”, “STANDARD TSE INOX”

COD. 11100031 / 11100023 / 11100021 / 111000216 / 11100025 / 11100026 / 11100027 / 11100032A / 11100024A

1. Fissare braccio (1) e mensola (2) mediante il kit viteria in dotazione (B).
2. Posizionare a distanza desiderata gli antivibranti (A).
3. Fissare la mensola a parete mediante tasselli e viti (C) (solo COD. 11100031 / 11100023 / 11100021 / 111000216 contengono il kit viteria di fissaggio a muro).

*La scelta di vite e tassello adeguata è subordinata al tipo di muro presente (a carico dell’installatore).



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

1		BRACCIO ELETTROZINCATO VERNICIATO pz.2
2		MENSOLA ELETTROZINCATA VERNICIATA pz.2
A		ANTIVIBRANTE - BULLONI 8x35 - DADO FLANGIATO - RONDELLE 8x24 pz.4
B		INSERTI A BRUGOLA pz.4
C		TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO pz. 4

COD. 11100025 / 11100026 / 11100027 contengono KIT 14 (kit antivibranti) e KIT 21 (viteria per fissaggio bracci/mensole).
COD. 11100031 / 11100023 / 11100021 /11100032A / 111000216 / 11100024A contengono KIT 14 (kit antivibranti) e KIT 10N (viteria per fissaggio bracci/mensole) e KIT 11 (viti + tasselli per fissaggio a muro).

GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:
- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d’installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant’altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.

SMALTIMENTO DELL’ APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

smart clima®
Accessori per la Climatizzazione

by Tecnosystemi® group

Tecnosystemi S.p.A.
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com