


Rev.00/2014

MANUALE D'USO

■ TERMOMETRO DIGITALE WT 1

COD. 11132053



Toolsplit[®]
Strumenti &
Utensili

by  **Tecnosystemi**[®]
group

Tecnosystemi S.p.A.
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516
Email: info@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com

ISTRUZIONI

- ON/OFF** 1. PREMERE IL PULSANTE ON/OFF DEL TERMOMETRO. QUANDO L'APPARECCHIO SI ACCENDE INDICA PER CIRCA 1.5 SECONDI L'ULTIMA TEMPERATURA RILEVATA, QUINDI LO STRUMENTO E' PRONTO PER L'USO. IL TERMOMETRO SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE DOPO 15 MINUTI CHE NON VIENE USATO.
- °C / °F** 2. A TERMOMETRO ACCESO PREMERE IL PULSANTE PER CAMBIARE LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA DA °C A °F
- LOW** 3. MISURA ED INDICAZIONE DI BASSO VOLTAGGIO: QUANDO IL VOLTAGGIO E' PIU' BASSO DI 1.3 V. IL DISPLAY INDICHERA "LOW"
- E00** 4. IL DISPLAY INDICHERA "E00" NEL CASO IN CUI IL COPERCHIO DELLA BATTERIA SIA APERTO O QUANDO CI SIA UN VOLTAGGIO MOLTO BASSO; INDICHERA "E11" NEL CASO IN CUI IL VOLTAGGIO SIA TROPPO ALTO.
- E11**

GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

